



- 1 Blinkleuchte, vordere, rechts
- 2 Blinkleuchte, vordere, links
- 3 Scheinwerfer
- 4 Glühlampe B 6 V, 25/25 W
- 5 Glühlampe D 6, 4 W
- 6 Kabelverlauf: Tritt vorn aus Blinkleuchtenhalter aus, verläuft um Tragrohr und wird im Tanktunnel (oberhalb Lagergummi) eingeführt
- 7 Tachometer
- 8 Glühlampe D 6 V, 1,2 W
- 9 Masse über Schelle vom Tragrohr durch Kabelband
- 10 Verlegt unter der unteren Gabelführung
- 11 Verlegung durch Stirnrohr zum Scheinwerfer
- 12 Lichtupenknopf
- 13 Abblendschalter
- 14 Horndruckknopf
- 15 Zündspule A 12
- 16 Verlegung durch obere Gabelführung in den Tanktunnel (oberhalb Lagergummi)
- 17 Zündkerze M 14-260
- 18 Primärspule
- 19 Lichtspule 25,6 W
- 20 Kondensator
- 21 Schwinglichtprimärzünder Ladespule und Stopplicht 21 W
- 22 Unterbrecher
- 23 gehört zur Ausrüstung Schwinglichtmagnetzünder
- 24 Signalhorn
- 25 Signalhorn
- 26 Knotenpunkt im Tanktunnel hinter Tankaufnahme
- 27 Masseverbindung mit Zylinderschraube BM 5 x 6 am Rahmen
- 28 Verlegung durch obere Gabelführung in den Tanktunnel (oberhalb Lagergummi)
- 29 Blinkschalter (8606.7)
- 30 Blinkgeber Typ: 6 V 2 x 21 W
- 31 Kabel wird oberhalb Lagergummi in den Tanktunnel geführt
- 32 Befestigung am Obergurtrohr durch Kabelband
- 33 Zündlichtschalter
- 34 Ladeanlage (Kern-Nr. 8871.3)
- 35 grün/rot 0,75 mm², viel Ladung
- 36 Werkzeugkasten
- 37 Sicherungsdose SDA 2/1 F. o. D.
- 38 Schmelzeinsatz F 3,15
- 39 Schmelzeinsatz 8
- 40 Masse an Befestigungsschraube Gehäusemittelteil
- 41 Bremslichtschalter in der Hinterradnabe
- 42 Blinkleuchte, hinten, rechts
- 43 Glühlampe B 6 V, 21 W
- 44 Bremschlußleuchte
- 45 Glühlampe B 6 V, 21 W (Stopplicht)
- 46 Glühlampe B 6 V, 5 W (Rücklicht)
- 47 Masseanschluß für Blinkleuchten unter Befestigungsschraube Bremschlußleuchte
- 48 Blinkleuchte, hintere, links

Schaltverfälschung		
Farbe	Typ	?
Blau	Strom	?
Grün	Strom	?
Rot	Strom	?
Schwarz	Strom	?

© Erstverbindung